Étapes de montage détaillées

Étape 1 : Assemblage de l'assise et des accoudoirs (Figure ①)

1. Placez l'assise (B) à l'envers sur une surface plane.

2. Prenez les accoudoirs (D) et alignez-les avec les trous de fixation situés sous l'assise.

3. Utilisez la clé Allen M4 (H) et les 6 vis 1/4"*46mm (J) pour visser et fixer solidement les accoudoirs sur l'assise.

Étape 2 : Assemblage du dossier et du mécanisme (Figure ②)

1. Placez le dossier (A) à l'envers ou à plat.

2. Prenez le mécanisme (C) et alignez-le avec la surface de connexion située à la base du dossier.

3. Utilisez la clé Allen M6 (L) et les 3 vis 5/16"*3/4" (I) pour fixer fermement le mécanisme au dossier.

Étape 3 : Connexion des parties supérieure et inférieure (Figure ③)

1. Alignez l'ensemble assise (B+D) (assemblé à l'étape 1) sur le mécanisme (C) (assemblé à l'étape 2).

2. Prenez les 4 rondelles (M) et les 4 vis 1/4"*1" (K).

3. Utilisez la clé Allen M4 (H) pour insérer les vis à travers les rondelles et visser fermement l'assise au mécanisme. La partie principale de la chaise est maintenant assemblée.

Étape 4 : Installation de la base (Figure ④)

1. Installer les roulettes : Insérez fermement les 5 roulettes (G) dans les cinq trous de la base à 5 branches (F) (appuyez jusqu'au fond).

2. Installer le vérin : Insérez verticalement l'extrémité la plus épaisse du vérin à gaz (E) dans le trou central de la base à 5 branches.

3. Assembler la chaise : Positionnez le corps principal de la chaise (le trou central du mécanisme) au-dessus du vérin à gaz, posez-le dessus et appuyez fermement vers le bas pour le fixer (aucune vis n'est nécessaire).