Square


Square Register

Premiers pas


INCLUS DANS LA BOÎTE

Procédons à l'installation de votre Square Register. Commencez par jeter un œil au contenu de la boîte.

Square Register



Bouton d'alimentation



Ports micro USB

Emplacement pour plaque de fixation

Loquet de déverrouillage de l'écran client

Vue du dessous

Écran client



Vue de face



Vue arrière



Câble d'adaptateur de courant




Adaptateur de courant




Hub



Câble d'écran client




Plaque de fixation



Vis de fixation et écrous à ailettes (x4)

CONFIGURER SQUARE REGISTER

Commencez par brancher Square Register au hub USB et à l'adaptateur de courant.






Brancher l'écran client
Square Register peut être utilisé de manière connectée ou détachée. Pour connecter votre écran client à Square Register, suivez ces deux étapes simples.

1. Alignez le bas de l'écran client avec l'emplacement correspondant sur Square Register.

2. Appuyez délicatement sur l'écran client jusqu'à sentir un clic. Il sera alors verrouillé en place.

REMARQUE : Si vous devez retirer l'écran client, tirez le loquet de déverrouillage situé au bas de Square Register et tirez l'écran client vers le haut.



A Connecter Square Register au hub

Branchez le câble du hub dans l'un des ports micro USB au bas de Square Register.

B Connecter Square Register à l'écran client (détaché)

Branchez l'une des extrémités du câble pour écran client à l'écran client, puis branchez l'autre extrémité au bas de Square Register.

C Connecter l'adaptateur de courant au hub

Branchez l'adaptateur de courant au hub.

D Brancher à une prise électrique

Branchez le câble pour adaptateur de courant à l'adaptateur de courant, puis à une prise électrique.

E Allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la base de l'écran de Square Register jusqu'à ce que le logo Square apparaisse à l'écran.


Remarque : Accédez à **square.com** afin de créer un compte et de vous inscrire à la solution de point de vente qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Il vous suffit ensuite de sélectionner la solution de point de vente lorsque vous vous connectez. Découvrez-en plus à la **page 13**.

COMMENT ACCEPTER DES PAIEMENTS (CONNECTÉ)


Placez Square Register de façon à ce que les clients puissent aisément voir l'écran client et payer avec leurs cartes et appareils. Pour accepter un paiement, affichez la vente et appuyez sur **Facturer**.




Sans contact
Maintenez la carte ou l'appareil à proximité de l'écran client jusqu'à entendre un bip.



Carte bancaire (paiement avec code secret)
Insérez la carte bancaire dans la fente et laissez-la en place jusqu'à ce que la vente soit finalisée.



Cartes magnétiques uniquement
Acceptez les cartes ne disposant pas du sans contact en faisant glisser la carte dans le lecteur de cartes magnétiques de l'écran client.




COMMENT ACCEPTER DES PAIEMENTS (DÉTACHÉ)


Assurez-vous que l'écran client est en position horizontale sur votre comptoir. Placez l'écran client de façon à ce que vos clients puissent aisément le voir et payer avec leurs cartes et appareils.
Pour accepter un paiement, affichez la vente et appuyez sur **Facturer**.




Sans contact
Maintenez la carte ou l'appareil à proximité de l'écran client jusqu'à entendre un bip.




Carte bancaire (paiement avec code secret)
Insérez la carte bancaire dans la fente et laissez-la en place jusqu'à ce que la vente soit finalisée.




Cartes magnétiques uniquement
Acceptez les cartes ne disposant pas du sans contact en faisant glisser la carte dans le lecteur de cartes magnétiques de l'écran client.




FIXER SQUARE REGISTER À VOTRE COMPTOIR AVEC DE L'ADHÉSIF



1. Préparer les bandes adhésives
Prenez la plaque de fixation. Retirez la protection des bandes adhésives située au-dessous de la plaque.




2. Placer correctement l'appareil
Assurez-vous que la cale de la plaque de fixation est de votre côté du comptoir et non du côté client. Placez la plaque sur votre comptoir dans la position de votre choix, puis appliquez une pression ferme pendant 30 secondes pour la faire adhérer. Attendez 30 minutes que l'adhésion opère. Si vous devez retirer la plaque, retirez délicatement les languettes sur les bandes adhésives.




3. Pivoter et verrouiller
Placez Square Register sur la plaque de fixation, le grand écran dirigé vers la droite. Assurez-vous que la cale est positionnée dans son emplacement. Faites pivoter Square Register de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.

VISSER SQUARE REGISTER À VOTRE COMPTOIR




1. Choisir un endroit

Prenez la plaque de fixation. Choisissez un endroit sur votre comptoir où placer Square Register, positionnez la plaque et marquez les quatre trous à vis sur votre comptoir à l'aide d'un crayon. Assurez-vous que la cale relevée est située de votre côte du comptoir et non du côté client. Remarque : L'épaisseur maximale du comptoir est de 50 mm.




2. Percer soigneusement le comptoir

Il vous faut une perceuse, un foret de 5 mm ainsi que les vis et les écrous inclus dans la boîte. Utilisez la perceuse et le foret pour former les quatre trous que vous avez marqués pour la plaque.



3. Placer correctement

Placez la plaque de fixation sur les trous que vous avez percés, puis insérez une vis dans chacun d'eux. Placez un écrou sur chaque vis par-dessous le comptoir et vissez jusqu'à ce que l'écrou atteigne votre comptoir.



4. Pivoter et verrouiller


Placez Square Register sur la plaque de fixation, le grand écran dirigé vers la droite. Assurez-vous que la cale est positionnée dans son emplacement. Faites pivoter Square Register de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.

SE CONNECTER À INTERNET VIA ETHERNET OU CONNECTER DES ACCESSOIRES USB

Ethernet : Branchez une extrémité d'un câble Ethernet au hub et l'autre à un modem ou un port Ethernet.



Accessoires USB : Branchez un accessoire USB, tel qu'un lecteur de code-barres, une imprimante de caisse ou un tiroir-caisse au hub.



Remarque : Le port Ethernet peut seulement être utilisé pour connecter Square Register à Internet.

PROFITEZ DE LA SOLUTION DE POINT DE VENTE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE ENTREPRISE

Vous gérez un restaurant, un commerce de détail ? Vous fixez des rendez-vous ou avez simplement besoin d'une solution de point de vente polyvalente que vous pourrez réutiliser ? Il existe une solution de point de vente adaptée à vos besoins et à ceux de votre entreprise. Comparez les différentes options et inscrivez-vous à **square.com.**

Solution PDV Square Gratuite, simple d'emploi et adaptable à chaque entreprise (même celles dont les activités sont multiples), cette solution de point de vente vous permet de vendre en personne, en ligne ou partout où se trouvent vos clients.

Square pour restaurants Une solution de point de vente tout-en-un pour les opérations en salle ou en cuisine, qui garantit l'organisation de vos commandes et de votre équipe.

Square pour détaillants Une solution de point de vente conçue pour aider les boutiques à vendre en personne et en ligne en toute simplicité, grâce à des outils intégrés de gestion des stocks, de vente et de gestion du personnel.

Rendez-vous Square Une solution de point de vente de planification de rendez-vous conçue pour vous faire gagner du temps et vous aider à garder le contrôle, grâce à une expérience de réservation intuitive et fluide pour vos clients.

CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2014/53/UE (DITE RED) SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIO

Les produits sans-fil Square respectent l'article 10(2), car ils peuvent être utilisés dans au moins l'un des États membres. En accord avec l'article 10(10), en cas de restrictions sur la mise en service, les informations présentes sur l'emballage permettent l'identification des États membres ou de la zone géographique au sein d'un État membre où les restrictions sur la mise en service ou les exigences à l'autorisation à l'usage existent. En accord avec l'article 10.8(a), le tableau suivant fournit des renseignements à propos des bandes de fréquences utilisées et la puissance de transmission maximale des fréquences radio de Square Register en vente dans l'UE.

Fréquence	Puissance de transmission maximale
2402-2480 MHz (BLE)	5,4 dBm
2402-2480 MHz (BT)	8,3 dBm
2412-2472 MHz	19,58 dBm
5180-5320 MHz	22,46 dBm
5500-5700 MHz	22,45 dBm
5745-5825 MHz	13,6 dBm
13,56 MHz	-8,61 dBµA/m

SÉCURITÉ DE L'ADAPTATEUR

- Ne pas endommager l'adaptateur (chute, impact).
- Si le câble d'alimentation est endommagé, par exemple, si les câbles internes sont apparents ou rompus ou si la prise ne tient plus, mettre fin à son utilisation immédiatement. Une utilisation continue peut provoquer des décharges électriques, des courts-circuits ou des incendies.
- Ne pas toucher l'adaptateur lorsque les mains sont humides. Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement, des courts-circuits ou des décharges électriques.

SÉCURITÉ DES ACCESSOIRES

- L'utilisation d'un adaptateur ou d'un câble d'alimentation non approuvé ou non compatible peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dégâts.
- Utiliser uniquement des accessoires compatible avec ce modèle et validés par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type d'accessoires est une cause d'annulation de la garantie, peut constituer une infraction aux lois et régulations en vigueur, et s'avérer dangereuse. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations sur les accessoires approuvés.

MISES À JOUR LOGICIELLES

Des mises à jour logicielles peuvent être publiées par Square pour résoudre des bugs ou améliorer certaines fonctions après la mise en vente du produit. Les nouvelles versions du logiciel n'affecteront pas la conformité continue avec les règles en vigueur. Les paramètres de fréquence radio ne sont pas accessibles au client et ce dernier ne peut les modifier.

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES CEM

- Les équipements Square sont conformes à la classe B de la norme EN 55032 et conviennent à un environnement résidentiel ou commercial.
- Les produits Square sont testés selon les exigences de la norme EN 55032 (émissions) et EN 55035 (immunité). Il n'y a pas de précautions particulières à prendre pour se conformer aux exigences de la directive 2014/30/EU (directive CEM) exigences essentielles de la section 1 de l'annexe I.
- En outre, les produits Square font l'objet de tests supplémentaires pour s'assurer que les émissions parasites se situent dans les limites spécifiées, et qu'ils répondent aux exigences d'adaptabilité, ce qui atténue les problèmes causés par l'interaction avec d'autres produits sans fil.
- Ce produit Square n'est pas soumis aux exigences de la section 2 de l'annexe I de la directive 2014/30/UE pour les installations fixes.

CONFORMITÉ

Pour accéder à la déclaration de conformité de l'UE en vigueur et à des informations supplémentaires sur la conformité réglementaire, visitez le site **squareup.com/fr/fr/legal/general/dc**. Au sein de tous les États membres de l'UE, le fonctionnement de 5180-5240 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION DU 1ER OCTOBRE 2019

Établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil européen.

Nom du fabricant et numéro d'enregistrement commercial et adresse :

Squareup International Ltd.
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296

Irlande Numéro d'entité : 583287
Numéro de TVA : IE 3426675NH

Identification du modèle	**SWB2-01**
Tension d'entrée	AC 100-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	DC 12,0 V
Courant de sortie	4 A
Puissance de sortie	48 W
Rendement moyen en mode actif	89,40 %
Rendement à faible charge (10 %)	85,16 %
Consommation d'énergie hors charge	0,0650 W

TRAITEMENT DES DÉCHETS DE BATTERIES ET D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Le symbole sur le produit, ses piles ou son emballage signifie que ce produit et ses piles ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers. Au contraire, il vous appartient de les déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques.

La collecte séparée et le recyclage permettront de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives potentielles pour la santé humaine et l'environnement dues à la présence éventuelle de substances dangereuses dans les piles et les équipements électriques et électroniques, qui pourraient être causées par une élimination inappropriée. Les réglementations en matière de traitement des déchets varient selon les régions. Disposez des batteries et des équipements usagés conformément à la réglementation locale.

Pour plus d'informations sur l'endroit où déposer les piles et les déchets électriques et électroniques, veuillez contacter le bureau de votre ville/municipalité, le service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Vous pouvez également consulter la page Web **square.com/go/fr/recyclage** pour connaître le point de collecte le plus proche.



GARANTIE LIMITÉE EN CAS DE DÉFAUT MATÉRIEL

Squareup International Limited (« Square ») garantit ce produit contre tout défaut ou vice de fabrication conformément aux caractéristiques définies dans le manuel d'utilisation (« Défaut ») pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Si l'acheteur d'origine du produit (ou son cessionnaire) constate un défaut du produit dans un délai d'un (1) an à partir de la date originelle d'achat, Square remplacera le produit sans aucuns frais. Cette garantie limitée sera nulle si le défaut a été constaté au travers d'un autre usage que ceux prévus dans le manuel d'utilisation. Si vous êtes un consommateur assujetti à une législation applicable, cette garantie limitée s'ajoute (sans les affecter) aux garanties statutaires ou autres droits ou recours pouvant exister selon la loi.

APPLICATION DE LA GARANTIE

Les droits de cette garantie limitée peuvent être attribués à une autre personne sans aucun préjudice, y compris, mais sans s'y limiter, la durée d'application limitée d'un (1) an pour les clients en France à partir de la date d'achat, comme spécifié au premier paragraphe de cette garantie. Veuillez consulter la page **square.com/go/fr/garantie** pour de plus amples informations.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les cas où le produit a été altéré, modifié/adapté, utilisé de manière non adéquate, à mauvais escient ou d'une façon autre que celles prévues dans le manuel d'utilisation ; ou s'il a été associé à des matériels et/ou des logiciels qui n'ont pas été conçus par Square ou un membre de son groupe, n'ont pas été développés pour être associés avec le produit ou n'étaient pas livrés avec celui-ci dans son emballage d'origine. Pour toute demande d'assistance ou pour faire jouer la garantie le cas échéant, nous vous invitons à contacter directement le fabricant du matériel ou logiciel concerné (et non Square).

Pour contacter Square, veuillez consulter la page **square.com/go/fr/assistance** ou nous contacter directement par téléphone au 0805 082 054. Cette garantie limitée s'applique exlusivement aux résidents de France et elle est émise par Square, dont l'adresse officielle se trouve au 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlande.

ASSISTANCE ET DÉPANNAGE

Consultez nos questions fréquentes, obtenez plus d'informations à propos du matériel compatible et recevez une assistance dépannage sur **square.com/register-setup**.

PROTECTION DU MATÉRIEL

Si votre matériel Square ne fonctionne pas correctement, le produit est sous garantie pendant un (1) an. Rendez-vous sur **square.com/go/fr/garantie** pour que nous puissions vous aider.

RETOURS GRATUITS PENDANT 30 JOURS

Square applique une politique de retour sans risque de 30 jours sur tous les achats effectués sur **square.com/go/fr/boutique**. Accédez à la page **square.com/go/fr/retour** afin que nous puissions régler votre problème. Une fois le retour effectué, vous serez remboursé.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Vous pouvez consulter les informations réglementaires au sujet de Square Register en accédant à **Assistance > Juridique > Avis de non-responsabilité sur le matériel**.

En accord avec la réglementation européenne sur l'exposition aux ondes radio, une distance de 20 cm doit être maintenue entre l'émetteur et toute partie de votre corps lors de l'installation et l'utilisation de ce matériel.

© 2022 Block, Inc., 1955 Broadway, Ste. 600, Oakland, CA 94612. Squareup Pte. Ltd. 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore (018981). Square et le logo Square sont des marques déposées de Block, Inc.
Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. M-LIT-0256-02